Inhaltsverzeichnis // contents

User Manual: Active Sound Gateway ® BLE

	Deutsche Anleitung
S. 1	Einleitung
S. 2	Verwendung der App / Verbindung via Bluetooth
S. 3	Hard- und Software Informationen / Masken
S. 4	Profile / Engine Launch
S. 5	Sound Charakteristik / General RPM
S. 6	Volume Control / Save Settings
S. 7	Power Button / Wechseln der Ansicht
S. 8	Passwort / Profilname ändern
S. 9	Profilwechsel / Anzahl der Profile
S. 10	Start Profile / Sound Disable
S. 11	TÜV
	English Manual
S. 12	Introduction
S. 13	Useage App / Connecting via Bluetooth
S. 14	Hard- and Software informations / Masks
S. 15	Profile / Engine Launch
S. 16	Sound characteristic / General RPM
S. 17	Volume Control / Save settings
S. 18	Power Button / Settings view
S. 19	Password / Change profile name
S. 20	Profile Change / Amount of profiles
S. 21	Start Profile / Sound Disable
S. 22	MOT/TÜV

Haftungsausschluss:
Die Inhalte, die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt werden, wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Automotive GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für r für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der aufgeführten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt somit auf eigene Gefahr des jeweiligen Nutzers. Daher übernehmen wir Automotive GmbH - keinerlei Haftung und Verantwortung für Schäden, die aus dem Betrieb oder falscher Handhabung und Wartung entstehen oder in jeglicher Art und Weise damit zusammenhängen.

Urheberrecht:
Die in dieser Bedienungsanleitung veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung ist nicht gestattet und strafbar.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich laut StVZO um eine eintragungspflichtige Komponente handelt. Bitte nehmen Sie diese Eintragung schnellst möglich vor.

Bedienungsanleitung

Einleitung

Vielen Dank für den Erwerb des Active Sound Gateway® BLE. Im Folgenden werden Ihnen die Funktionalitäten und die Bedienung näher erklärt. Sie erhalten die Möglichkeit eine Kommunikation zwischen Ihrer Active Sound Abgasanlage und einem Ihrer mobilen Endgeräte herzustellen.

Die Nutzung des mobilen Endgerätes dient ausschließlich zur Konfiguration der Active Sound Gateway® BLE.

Bedienungsanleitung

Verwendung der App

Nach dem Starten der App befinden Sie sich in der Home Ansicht. Von hier aus können Sie zu den Sound Parametern und zum Settingsfenster navigieren.

Verbindung via Bluetooth

Indem Sie auf den blauen Punkt klicken, öffnet sich ein Popup Fenster. Hier können Sie durch Klicken auf den Scan Button das Active Sound Gateway® BLE, mit dem Sie sich verbinden wollen, suchen.

Die Verbindung erfolgt über Bluetooth.

Sie haben die Möglichkeit das Popup Fenster in jeder Maske zu öffnen (Sound, Settings und Home).

Bedienungsanleitung



Hard- und Software Informationen

Im unteren Teil werden weitere Informationen dargestellt, diese könnten bei technischen Anfragen abgefragt werden.



Masken

In der Footline sehen Sie die drei verschiedenen Masken:

- Home Maske
- Sound Maske
- Settings Maske

Bedienungsanleitung



Profile

Im oberen Teil der App können Sie das aktuelle Profil ablesen. Dieser Name lässt sich im Folgenden noch anpassen. Hierzu erfahren Sie später nähere Details.



Engine Launch

Bedienen Sie den Schieber, um den Start-Sound des Fahrzeuges entsprechend Ihren Wünschen anzupassen.

Der Engine Launch Sound wird einmalig beim Starten Ihres Fahrzeuges wiedergegeben. Sie erhalten beim Einstellen ein direktes Feedback der Active Sound Abgasanlage.

Bedienungsanleitung



Sound Charakteristik

In diesem Bedienfeld haben Sie die Möglichkeit, die Soundcharakteristik Ihres Fahrzeuges zu verändern.

Je niedriger der gewählte Wert, desto Dumpfer der Sound.



General RPM

In diesem Bedienfeld haben Sie die Möglichkeit, die generelle Drehzahl Ihres Fahrzeuges zu verändern.

Durch diese Funktion haben Sie beispielsweise die Möglichkeit die Standdrehzahl Ihres Fahrzeuges zu beeinflussen.

Bedienungsanleitung



Volume Control

Das Bedienfeld der Volume Control bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lautstärke des erzeugten Sounds Ihren Wünschen anzupassen.



Save Settings

Sind Sie mit den getroffenen Einstellungen zufrieden, so klicken Sie im Nachgang auf „SAVE SETTINGS“.

Sollten Sie die gewählten Werte verwerfen wollen, so wechseln Sie im Fahrzeug das Fahrprogramm. Dadurch stellt das Fahrzeug die gespeicherten Werte wieder her.

Bedienungsanleitung



Power Button

Mit dem Power Button haben Sie die Möglichkeit die Active Sound Abgasanlage für das gewählte Profil komplett auszuschalten.

Das Profil 1 ist standardmäßig vollkommen deaktiviert und lässt sich bei Bedarf verändern.



Wechseln der Ansicht

Um zu weiteren Einstellungen zu kommen, klicken Sie im unteren Teil der App auf den Reiter „SETTINGS“.

Bedienungsanleitung



Passwort

Im Passwortfeld haben Sie die Möglichkeit ein Wunschpasswort für die Nutzung der App festzulegen.

Durch diese Möglichkeit können Sie verhindern, dass Dritte unbemerkt Ihre Einstellungen verändern.

Das Initialkennwort lautet 0000.

Das neue Passwort muss zwingend aus vier Zahlen bestehen und darf keine Sonderzahlen oder Buchstaben enthalten!

Bitte notieren Sie sich Ihr neues Passwort, denn dieses kann nicht zurückgesetzt werden.

Profilnamen ändern

In diesem Bedienfeld wird Ihnen das aktuelle Profil angezeigt. Hier können Sie einen Wunschnamen für das Soundprogramm definieren.

Bedienungsanleitung



Passwort

Im Passwortfeld haben Sie die Möglichkeit ein Wunschpasswort für die Nutzung der App festzulegen.

Durch diese Möglichkeit können Sie verhindern, dass Dritte unbemerkt Ihre Einstellungen verändern.

Das Initialkennwort lautet 0000.

Das neue Passwort muss zwingend aus vier Zahlen bestehen und darf keine Sonderzahlen oder Buchstaben enthalten!

Bitte notieren Sie sich Ihr neues Passwort, denn dieses kann nicht zurückgesetzt werden.

Profilnamen ändern

In diesem Bedienfeld wird Ihnen das aktuelle Profil angezeigt. Hier können Sie einen Wunschnamen für das Soundprogramm definieren.

Bedienungsanleitung



Profilwechsel

Wählen Sie den gewünschten Umschalt-mechanismus für Ihre Abgasanlage aus. Je nach Modell kann der Umschaltmechanismus variieren.

Für nähere Details öffnen Sie bitte die spezifische Umschaltmechanismus Datei.



Anzahl der Profile

Hier können Sie entscheiden, wie viele unterschiedliche Soundprofile Sie nutzen möchten.

Für den Fall, dass Sie als Umschaltmechanismus „Car Profile“ gewählt haben, kann diese Einstellung nicht getroffen werden.

Bedienungsanleitung

Start Profile

Im Bedienfeld Start Profile können Sie eines Ihrer erstellten Profile auswählen, dass beim Motorstart aktiviert wird.

Für den Fall, dass Sie als Umschaltmechanismus „Car Profile“ gewählt haben, kann diese Einstellung nicht getroffen werden.



Sound Disable

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit sich Geschwindigkeitsbereiche festzulegen, in denen die Active Sound Abgasanlage automatisch leise geschaltet wird, um eine soundfreie Fahrt zu ermöglichen.

Bedienungsanleitung

TÜV

Der MOT/TÜV Punkt ermöglicht die Aktivierung eines TÜV-gerechten Modus.

Sobald dieser Haken gesetzt wurde, verhält sich das Fahrzeug konform zu den Messkriterien für eine Einzelabnahme.

Bitte beachten Sie, dass wir keine TÜV-Abnahme garantieren, sondern lediglich zur Konformität der Einzelabnahme beitragen möchten.

Wir wünschen Ihnen stets eine gute Fahrt mit Ihrem Active Sound Gateway® BLE.

Falls Sie Fragen bezüglich des Produktes haben, melden Sie sich bitte bei unserem Support.

User Manual

Introduction

Thank you for purchasing the Active Sound Gateway® BLE. Hereafter we will give you an understanding of the functions and operations of the Active Sound Gateway® BLE.

You have the opportunity to establish a connection between the Active Sound Exhaust System and one of your mobile devices.

The usage of your mobile device serves solely to configurate the Active Sound Gateway® BLE.

User Manual

Usage of the app

After the App has started you will see the Home Mask. From here you can navigate to the Sound or Settings mask.

Connecting via Bluetooth

By clicking at the Blue Button you will open a popup window. Here you can choose a Active Sound Gateway® BLE to connect to by clicking at the scan button.

You have the possibility to open the popup window in every single mask (Sound, Settings and Home).

User Manual



Hard- and Software Informations

In the lower section you will see some more informations, which could be needed by the support team for investigations.



Masks

In the footline you can see the three different masks:

- Home mask
- Sound mask
- Settings mask

User Manual



Profile

In the upper section of the app you can see the current Profile. This name can be adapted afterwards. For this purpose you get more informations later.



Engine launch

Use the slider for adjusting the engine start sound to suit your requirements.

The further you slide the slider, the louder your engine start sound will be.

This Engine Launch Sound will just appear for the first time you start the engine.

User Manual



Sound characteristic

In this control panel you have the opportunity to change the sound characteristic of your car.

Slide the slider from 0 to 30 for a simple increase of the idle sound. If you exceed a value of 30 you will also change the sound behaviour.



General RPM

In this control panel you can change the general engine speed (rpm) of your vehicle.

This gives you the opportunity to change the engine speed even though your car isn‘t moving.

User Manual



Volume control

The control panel „VOLUME CONTROL“ grants you the opportunity to change the volume of the generated sound as you desire.



Save settings

If you are satisfied with your choosen settings press „SAVE SETTINGS“ afterwards.

If you want to reject your choosen settings, you‘ve to change the driving program without clicking the Save button.
Thereby the module discard the choosen settings.

User Manual



Power button

By pressing the power button you will deactivate the Active Sound Exhaust for the current profile.

The Profile 1 is deactivated by default and can not be activated.



Settings view

To see the other window, just click on „SETTINGS“ in the lower section of the app.

User Manual

Password

In the password field you have the possibility to define a password for the usage of the app.

This will prevent that third parties change your settings.

The initial password is 0000. Your new password has to be made of four numbers. You can‘t use letters or special characters in it.

Please keep your password safe, because it isn‘t restoreable.



Change profile name

This control panel shows you the current profile. Here you can define your preferred name for the soundprogram.

User Manual



Profile Change

Choose your favour switching mechanism for your exhaust system. The switching mechanism can variate due to different models.

For further details just look inside the informations for the switching mechanism (extra PDF).



Amount of profiles

Here you can choose how many profiles can be created.

User Manual

Start profile

In the control panel „START PROFILE“ you can choose one of your created profiles, which will be automatically activated at the engine launch.

Remind: This is only possible when you have choosen the „Start/Stop“ or „ESP“ profile.

The start profile can not be choosen if you have got the car profile as Profile Change mechanism.



Sound Disable

The „Sound Disable“ function gives you the opportunity to define speed ranges, where the Active Sound exhaust system will switch to a quiter sound.

User Manual

MOT

The MOT mode gives you the opportunity of using a mode which fulfills the high safety demands of the German road traffic regulation (MOT/TÜV).

As soon as the mode is enabled your car is ready for the individual acceptance.

Please note that we dont guarantee MOT/TÜV testing.

We wish you always a good journey with your Active Sound Gateway® BLE.

If there are questions or problems feel free to contact our support team.

Your Cete Automotive GmbH Team.